

Terminale Ambrogio

Gestione computerizzata dei prelievi di gasolio.



Art. 4656 Badge utente



Art. 4658 Bottone automezzo



Art. 4651 Terminale Ambrogio

PRESTAZIONI

- Abilitazione al rifornimento tramite doppio accesso: utente (badge) e automezzo (bottone portachiavi).
- Richiede l'inserimento del numero dei Km al momento del rifornimento.
- Memorizza: data-ora del rifornimento, autista, automezzo, Km e litri erogati al rifornimento.
- Ha un'autonomia di 4000 rifornimenti senza scaricare i dati.
- Possibilità di codificare e abilitare fino a 1500 tessere.
- Collegamento a PC per scarico dati a mezzo connessione rete ETHERNET con RJ45 o connessione telefonica GSM.
- Utilizza il Software "AMBROGIO CARBURANTE".

Il software AMBROGIO CARBURANTE gestisce: l'anagrafica degli automezzi e degli autisti, i rifornimenti dei mezzi, le medie di consumo, il costo al Km dei mezzi, la giacenza della cisterna, i rifornimenti alla cisterna, i rifornimenti esterni ai mezzi, abilita e disabilita i badge, e altre funzioni.

Optional al software "AMBROGIO CARBURANTE":
Ambrogio "MANUTENZIONE" che gestisce manutenzione e scadenze dei mezzi,
Ambrogio "VIAGGI",
Ambrogio "FATTURAZIONE".

- Tutti i dati possono essere stampati con funzioni di ricerca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in acciaio inox con display grafico illuminato, tastiera alfanumerica, lettore badge.

Dimensioni: 420 mm x 270mm x 115 mm

Alimentazione: 220 volt/50 Hz + batteria tampone (con funzionalità stand-by).



Art. 4654

Software AMBROGIO CARBURANTE